ガントリ同期制御システム取扱説明書ご利用案内

ご利用方法	資料番号	取扱説明書名称
シリアル通信、CC-Link、DeviceNetを ご使用にならない場合	TI-13310□	VCシリーズ　ガントリ式同期システム制御編取扱説明書
	TI-12870□	サーボコントローラ　VC-C1タイプ取扱説明書
	TI-12950□	プログラムコマンド編取扱説明書
	TI-13680□	VCⅡ/VCシリーズ　オプション編取扱説明書
オプション製品CC-Link I/Fユニットを 組合わせてご使用になる場合	TI-13310□	VCシリーズ　ガントリ式同期システム制御編取扱説明書
	TI-12870□	サーボコントローラ　VC-C1タイプ取扱説明書
	TI-12950□	プログラムコマンド編取扱説明書
	TI-13040□	VCシリーズ　CC-Link編取扱説明書
	TI-12920□	VC-C1タイプ　内部データ(デバイス)編取扱説明書
	TI-13680□	VCⅡ/VCシリーズ　オプション編取扱説明書
オプション製品DeviceNet I/Fユニットを 組合わせてご使用になる場合	TI-13310□	VCシリーズ　ガントリ式同期システム制御編取扱説明書
	TI-12870□	サーボコントローラ　VC-C1タイプ取扱説明書
	TI-12950□	プログラムコマンド編取扱説明書
	TI-13020□	VCシリーズ　DeviceNet編取扱説明書
	TI-12920□	VC-C1タイプ　内部データ(デバイス)編取扱説明書
	TI-13680□	VCⅡ/VCシリーズ　オプション編取扱説明書
シリアル通信により、通信制御を行う場合	TI-13310□	VCシリーズ　ガントリ式同期システム制御編取扱説明書
	TI-12870□	サーボコントローラ　VC-C1タイプ取扱説明書
	TI-12950□	プログラムコマンド編取扱説明書
	TI-12900□	VCシリーズ　通信プロトコル編取扱説明書
	TI-12920□	VC-C1タイプ　内部データ(デバイス)編取扱説明書
	TI-13680□	VCⅡ/VCシリーズ　オプション編取扱説明書

■下記に該当する場合、該当の取扱説明書に加え、上記各ご利用方法の取扱説明書一式が必要となります。

ご利用方法	資料番号	取扱説明書名称
海外安全規格(UL、CSA、CEマーキング)に 対応する必要がある場合　※1	TI-13283□	海外安全規格(UL、CSA、CEマーキング)対応サーボドライバ設置説明書
ダイナミックブレーキ機能をご利用になる場合	TI-13520□	ダイナミックブレーキユニット取扱説明書
日機電装製タッチパネル NCR－XAC5D3A、 NCR－XAC6D3A型をご利用になる場合	TI-13660□	タッチパネル本体取扱説書
	TI-13670□	タッチパネルベース画面取扱説明書

※　資料番号末尾□部は取扱マニュアル改訂時に変更となります。(初版：無し⇒A⇒B⇒C・・・⇒Z)

※　ガントリ同期制御システム取扱説明書は、VCシリーズC1(位置決め制御)タイプ取扱説明書との組合せとなります。

※1　VCシリーズ取扱説明書と「ACサーボドライバ設置説明書」に同一項目の説明がある場合、海外安全規格に対する事項については、
「ACサーボドライバ設置説明書」の記載内容が優先となります。